

222

## Feuerwehr-Anzeigetableau

Melderguppe / Melder

erste Meldung

letzte Meldung

---

➔

weitere Meldungen

➔

Anzeigeebene

Summer ab

Test

Betrieb

Alarm

Störung

Abschaltung

## Feuerwehr-Bedienfeld

Bedienfeld in Betrieb

Löschanlage ausgelöst

Akustische Signale ab

ÜE ab

ÜE ausgelöst

Brandfall-Steuerungen ab

BMZ rückstellen

ÜE Nr. [REDACTED] prüfen

483